

# Systeme AXXIOS

## Instructions de montage

---



# Jantes



1. Nettoyez les points d'adhérence et le convertisseur avec un nettoyant pour freins ou un dégraissant.
2. Coller RACE-GRIP 120° en quinconce avec un double face 3M
3. Appuyez brièvement sur le convertisseur sur la jante avec 3 doigts (10 secondes)
4. Couvrir avec du ruban adhésif standard (sans alu)

Puce

Red C

Nombre

3 par jante